

Instrukcja montażu forniru kamiennego – krok po kroku

Fornir kamienny to innowacyjny materiał, który pozwala na spektakularne metamorfozy wnętrz i elewacji. Jego niezwykła lekkość i elastyczność umożliwiają zastosowanie na niemal każdej powierzchni – od ścian i mebli, przez obudowy wanien i pryszniców, aż po dekoracje akwariów, drzwi, schowki, kominki czy blaty. Dzięki naszej szczegółowej instrukcji montażu, samodzielne wykonanie tych prac stanie się proste i przyjemne.

1. Przygotowanie powierzchni i narzędzi

Aby zapewnić trwałość i estetykę montażu, kluczowe jest odpowiednie przygotowanie podłoża. Powierzchnia musi być czysta, odtłuszczona i zagruntowana odpowiednim środkiem, dostosowanym do materiału podłoża (np. tynku, betonu, gipsu).

Fornir kamienny jest na tyle cienki, że można go ciąć zarówno nożycami ręcznymi, jak i elektronarzędziami. Warto pamiętać o środkach ochrony osobistej – okularach, rękawicach oraz masce zabezpieczającej przed pyłem i drobkami włókna szklanego.

2. Zabezpieczenie materiału przed zabrudzeniami

Aby uniknąć problemów z usunięciem nadmiaru kleju lub innych zabrudzeń, warto nałożyć impregnat ochronny, np. **Fila W68**. Dzięki temu plamy i resztki kleju będą znacznie łatwiejsze do usunięcia, a powierzchnia forniru zyska dodatkową ochronę.

3. Dopasowanie i przycinanie

Po otrzymaniu przesyłki prosimy o składowanie i przetrzymywanie forniru na płasko. Przed przystąpieniem do klejenia, sprawdź, jak poszczególne fragmenty forniru komponują się wizualnie. Odpowiednie dopasowanie wzoru sprawi, że efekt końcowy będzie wyglądał naturalnie i estetycznie. Do precyzyjnego cięcia najlepiej użyć szlifierki kątowej z tarczą do kamienia, a krawędzie wyrównać drobnoziarnistym papierem ściernym.

4. Klejenie i dociskanie – kluczowy etap

Do montażu forniru kamiennego rekomendujemy wysokiej jakości kleje montażowe, które zapewnią trwałe i estetyczne łączenie. Możesz zastosować:

- **Botament MS 6** – jednoskładnikowy klej montażowy w kartuszu, odpowiedni do zastosowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz,
- **Mycoflex 488 MS** – klej przeznaczony do użytku wewnętrznego,
- **Elevax V-3** – specjalistyczny klej dedykowany do fornirów kamiennych, charakteryzujący się doskonałą przyczepnością,
- **Maeflex MS Crystal** – krystalicznie przejrzysty klej-uszczelniacz (2w1) stworzony z myślą o fornirach transparentnych.

Klej наносimy cienką warstwą za pomocą pacy zębatej, a następnie dokładnie dociskamy fornir do powierzchni, np. używając gumowego wałka. W celu zabezpieczenia krawędzi warto zastosować taśmę malarską, która zapobiegnie przedostawaniu się nadmiaru kleju na powierzchnię kamienia.

5. Fugowanie i konserwacja

W zależności od pożądanego efektu końcowego, możemy zdecydować się na montaż forniru w wersji bezspoinowej (z minimalną szczeliną 0,5 mm) lub z zastosowaniem fugi w wybranym kolorze. Nadmiar fugi usuwamy gąbką, aby uzyskać równą i estetyczną powierzchnię.

Aby utrzymać fornir kamienny w idealnym stanie przez lata, należy regularnie dbać o jego konserwację. Do czyszczenia codziennego wystarczy miękka, bawełniana ściereczka oraz łagodne środki czyszczące. W przypadku trudniejszych zabrudzeń, sprawdzonym rozwiązaniem jest środek **Fila PS87**, który skutecznie usuwa plamy i osady, nie naruszając struktury kamienia.

Podsumowanie

Dzięki fornirowi kamiennemu możesz w prosty sposób nadać elegancki i nowoczesny wygląd niemal każdej powierzchni. Odpowiednie przygotowanie podłoża, zastosowanie wysokiej jakości klejów, takich jak Elevax V-3, oraz staranna konserwacja sprawią, że efekt będzie trwały i estetyczny. Postępując zgodnie z naszą instrukcją, z łatwością przeprowadzisz montaż samodzielnie, ciesząc się wyjątkowym efektem przez długie lata.